

## Express Card eSATA II



N° produit: 61382

N° manuel: 61382-a

[www.delock.de](http://www.delock.de)



---

## Description

Cet adaptateur est conforme au standard eExpress Card / 54 et se caractérise par une forme en L typique. Il étend votre portable de deux ports eSATA II supplémentaires pour brancher des périphériques SATA tels que des disques durs externes.

## Spécifications techniques

- 2x eSATA
- Express Card / 54 standard, Spécification 1.0
- Express Card transfère jusqu'à 250 Mbps
- Spécification SATA II, transfert jusqu'à 3 Gbps
- Branchement à chaud, Hot Swap
- Pour Windows 2000/XP/2003

## Configuration système requise

- Portable avec un slot Express Card disponible 54mm
- Windows 2000/XP/2003

## Package content

- Express Card eSATA II
- CD d'installation des pilotes
- Manuel d'utilisation

\*Assurez-vous que l'emballage du produit contient tous les éléments avant de procéder. Si un quelconque élément venait à manquer ou était endommagé, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

## Note:

Suivez les instructions générales pour l'installation de l'Adaptateur. Si nécessaire, consultez le manuel de votre ordinateur, ou demandez l'aide d'un spécialiste.



---

## **Installation du pilote**

### **Windows XP Service Pack 2**

- 1.** Allumez votre ordinateur.
- 2.** Insérez la carte dans votre slot Express Card 54mm.
- 3.** L'assistant matériel apparaît.
- 4.** Choisissez l'option "Non, pas pour l'instant" et cliquez sur "Continuer".
- 5.** Insérez le CD pilote dans le lecteur de
- 6.** CD-ROM, choisissez "Installer le logiciel automatiquement " et cliquez sur "Continuer".
- 7.** Le pilote est détecté et installé automatiquement. Cliquez sur "Terminer".
- 8.** Vous pouvez à présent commencer à utiliser le périphérique.

### **Windows 2000 / XP Service Pack 1 / 2003**

- 1.** Allumez votre ordinateur.
- 2.** Insérez la carte dans votre slot Express Card 54mm.
- 3.** L'assistant matériel apparaît.
- 4.** Insérez le CD pilote dans le lecteur de
- 5.** CD-ROM, choisissez "Installer le logiciel automatiquement " et cliquez sur "Continuer".
- 6.** Le pilote est détecté et installé automatiquement. Cliquez sur "Terminer".
- 7.** Vous pouvez à présent commencer à utiliser le périphérique.



---

### **Assistance Delock**

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre assistance client: support@delock.de / www.delock.fr ou par téléphone 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43). Vous pouvez contacter notre service hotline aux horaires suivants: Lun – Ven: 9:00 – 17:30 tarif 0,12€ / min\*

\* Des frais de connexion s'appliquent selon les tarifs horaires de Deutsche Telekom AG ou de votre prestataire de téléphonie local.

Pour les appels hors d'Allemagne, veuillez composer le 00493081789324

Vous pouvez trouver les informations sur nos produits actuels sur notre page d'accueil: [www.delock.fr](http://www.delock.fr)

### **Clause finale**

Les informations et données contenues dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis. Sont exclues les erreurs et les fautes d'impression.

### **Copyright**

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite ou transmise, quel qu'en soit le but, et sous quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans l'approbation écrite expresse de Delock.