



Manual del usuario

DELOCK®
we move the world

eSATA II Tarjeta PCI Express, 1 Puerto



PCI
EXPRESS®



Nº del Producto: 89119
Nº de manual del usuario: 89119-a
www.delock.com



Descripción

La tarjeta PCI Delock amplía su PC con un puerto eSATA II externo. Puede conectar dispositivos SATA, como por disco, adaptador, etc. a la tarjeta.

Especificación técnica

- eSATA II especificación
- Velocidades de transferencias de datos: SATA II de hasta 3 Gbps
x1 PCI Express de hasta 2.5 Mbps
- PCI Express x1 estándar
- Cumple las especificaciones de PCI Express 1.0a
- Admite disco duro con la función Native Command Queue (NCQ)
- Admite Serial ATA AHCI las especificaciones Rev. 1.0
- Funciones Conexión en caliente
- Para Windows 2000/XP/Server 2003/XP-64

Requisitos del Sistema

- PC con una ranura PCI Express libre
- Windows 2000/XP/Server 2003/XP-64

Contenido del paquete*

- Tarjeta PCI Express
- Driver en CD
- Manual del usuario

*Asegúrese de que el paquete del producto contenga todos los elementos antes de su funcionamiento. Si falta o hay algo dañado, por favor póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.

Hardware Instalación

Nota:

Siga las instrucciones generales para la instalación de la tarjeta. En caso necesario, lea el manual de su equipo o pida ayuda a un especialista.

1. Apague su equipo y desconecte el cable de alimentación.
2. Abra la carcasa.
3. Retire el soporte de la ranura de la ranura PCI Express disponible.
4. Inserte la tarjeta en posición recta y con cuidado en la ranura PCI Express libre hasta que quede correctamente asentada.
5. Utilice un tornillo para fijar la tarjeta a la carcasa.
6. Vuelva a colocar la carcasa y conecte el adaptador de CA del cable de alimentación.
7. Encienda su PC.



Instalación del controlador

1. Después de instalar el dispositivo e iniciar Windows, aparecerá el asistente de hardware.
2. Inserte el CD del controlador en la unidad de CD ROM.
3. Seleccione la segunda opción "para mostrar una lista de controladores y, a continuación, seleccione el controlador que desee". Haga clic en "Siguiente".
4. Tras seleccionar "Incluir esta ubicación en la búsqueda:" haga clic en "localice" y seleccione la ruta de acceso: "CD-ROM\JMicon\JMB360_363\Win 2K_XPX32" y haga clic en "Continuar".
5. El equipo detectará el controlador y lo instalará. Haga clic en "Finalizar".
6. Reinicie el equipo.
7. Después del reinicio el dispositivo estará listo para su uso.

Soporte técnico Delock

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente support@delock.de / www.delock.es

o llamando al teléfono 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43).

El horario de atención de nuestro número de teléfono de atención al cliente es:

Lun – Vie: 9:00 – 17:30 Coste de la llamada 0,12 / min*

* Se aplicará una tarifa de conexión en función del horario de tarifas de Deutsche Telekom AG o de la compañía telefónica local.

Para llamadas fuera de Alemania, marcar el teléfono: 00493081789324

Puede encontrar información actual del producto en nuestra página Web: www.delock.es

Cláusula final

La información y los datos contenidos en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso. Exceptuando errores y erratas.

Copyright

Queda prohibida la reproducción o transmisión para cualquier fin de parte alguna de este manual del usuario, independientemente de la forma en que se realice, ya sea, electrónicamente o mecánicamente, sin el consentimiento escrito de Delock.