



Příručka uživatele

**DELOCK®**  
we move the world

## Multipanel 5.25"



Číslo produktu: 91631  
Kód uživatelské příručky: 91631-a  
[www.delock.com](http://www.delock.com)



## Popis

DeLock multipanel může být instalován do 5.25" pozice vašeho PC. Pro instalaci do skříní různé barvy jsou součástí produktu výměnné kryty v černé, stříbrné a béžové barvě. Čtečka může číst paměťové karty 34 různých formátů, k panelu je navíc možné připojit také různá další zařízení.

## Specifikace

- Pro zabudování do 5.25" pozice
- USB 2.0 čtečka paměťových karet 34 v 1
- 2 x USB 2.0 porty
- 1 x FireWire A port
- 1 x eSATA port
- Audio, mikrofon
- pro Windows 98/98SE/ME/2000/XP

### • Podporuje paměťové karty:

Compact Flash I/II, IBM Micro Drive, Magic Gate, Smart Media, Smart Media ROM, xD, xD M-Type, xD H-Type, Secure Digital, mini SD, SD ROM, SDHC, T-Flash, Micro SD, Multi Media Card-I, Multi Media Card-II, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC Plus, MMC Mobile, MMC Micro, RSHS-MMC, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, RS-MMC 4.0, Memory Stick, MS Select, MS ROM, MS Pro, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, atd.

## Systémové požadavky

- PC s volnou 5.25" pozicí
- Windows 98/98SE/ME/2000/XP

## Obsah balení\*

- Multipanel s kabely
- 1x stříbrný & 1x černý výměnný přední kryt
- CD s ovladači
- uživatelská příručka

\*Před použitím se ujistěte, zda balení obsahuje všechny položky. Pokud něco chybí nebo je poškozeno, kontaktujte prosím svého prodejce.



---

## **Instalace hardware**

### **Poznámka:**

Postupujte podle obecných instrukcí pro instalaci čtečky paměťových karet. Pokud to bude nutné, použijte i manuál vašeho PC nebo požádejte o pomoc specialistu.

1. Vypněte PC a odpojte napájecí šňůru.
2. Otevřete kryt PC.
3. Odstraňte krycí panel z volné 5,25" pozice.
4. Vložte multipanel a přišroubujte jej ke skříni PC.
5. Připojte kabely multipanelu k základní desce nebo na externí konektory PC.
6. Zavřete kryt PC a připojte napájecí šňůru.

## **Instalace ovladače**

### **Windows 2000/XP**

1. Zapněte počítač.
2. Multipanel je detekován a může být ihned používán.

### **Windows 98/ME**

1. Zapněte počítač.
2. Windows zobrazí Průvodce instalací.
3. Klikněte na "cancel" ("zrušit").
4. Vložte CD s ovladači do mechaniky.
5. Otevřete soubor z CD: "Driver V1.26.\Setup\_1.26", pak klikněte na "Next" (Pokračovat).
6. Jakmile se objeví zpráva "Please Plug in the Driver...", klikněte na "ok".
7. Zvolte "Ano, restartovat nyní" a na „Ukončit instalaci“.



---

### **Technická podpora**

S dalšími technickými otázkami můžete kontaktovat naše středisko podpory: support@delock.de nebo telefonicky +49 30 81789324 (pouze německy nebo anglicky) \*

Servisní středisko je v provozu v pracovní dny od 9:00 do 17:30 hodin

\*Bezplatné hovory z České a Slovenské republiky nejsou možné. Další informace vám může zprostředkovat rovněž prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Aktuální informace o produktu můžete nalézt i na našich webových stránkách <http://www.delock.com>

### **Závěrečné upozornění**

Informace a data obsažená v této příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Za tiskové chyby neručíme.

### **Copyright**

Bez předchozího písemného výslovného svolení od Delocku nesmí být použita žádná část této příručky pro jakékoliv účely rozmnožování, překládání nebo dalších úprav nezávisle na tom, jakým způsobem nebo jakými prostředky k tomu dochází (elektronicky nebo mechanicky).

Ochranná známka Delock je registrovaná obchodní značka a bez písemného svolení jejích vlastníků nesmí být používána. Nesmí být v žádném případě upravena nebo doplněna.

Ochranné známky, obchodní jména, značky a názvy produktů použité v této příručce mohou být registrovanými ochrannými známkami třetích firem zapsanými u příslušných úřadů.