



Gebrauchsanweisung

**DELOCK**<sup>®</sup>  
we move the world

## PCMCIA PC-Card CardReader 20 in 1



Produkt-Nr.:91403  
Beschreibung-Nr.:91403-a  
[www.delock.com](http://www.delock.com)



---

## Kurzbeschreibung

Mit diesem DeLock CardReader können Sie an Ihrem Notebook über das PCMCIA Laufwerk die verschiedenen Speicherkarten lesen. Sie können damit 20 verschiedene Speicherkarten lesen und beschreiben.

## Technische Daten

- 16-Bit PC-Card
- Unterstützt folgende Speicherkarten:  
Memory Stick, Memory Stick Select, Memory Stick Duo (mit MS Duo Adapter), Memory Stick Pro, Memory Stick Duo MagicGate (mit MS Duo Adapter), Memory Stick Duo Pro (mit MS Duo Adapter), Memory Stick Pro MagicGate, Memory Stick MagicGate, Memory Stick Duo MagicGate (mit MS Duo Adapter), SD, mini SD (mit SD Adapter), Micro SD - T-flash (mit SD Adapter), SD High Capacity (SDHC), MMC, RS-MMC (mit MMC Adapter), MMC Dual Voltage, RS-MMC Dual Voltage (mit MMC Adapter), xD, xD type M, xD type H
- Unterstützt Speicher: bei SD bis 1GB, SD 1.0, 1.1, 2.0 bis 32GB  
bei MMC bis 1GB  
bei xD bis 2 GB  
bei MS Typen bis 256 MB  
bei MS Pro Typen bis 4 GB
- Hot Swap, Plug & Play
- Für Windows 98/98SE/ME/2000/XP, Mac 8.6 und höher

## Systemvoraussetzungen

- PC oder Notebook mit einem freien PCMCIA Slot
- Windows 98/98SE/ME/2000/XP, Mac OS 10.2.8 und höher

## Packungsinhalt\*

- PC-Card CardReader 20 in 1
- Bedienungsanleitung

\*Überzeugen Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle Bestandteile des Lieferumfangs in der Verpackung enthalten sind. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.

## Hinweis:

Folgen Sie den hier anschließenden allgemeinen Anweisungen zur Installation des CardReaders. Bei Bedarf lesen Sie bitte in Ihrem Computerhandbuch nach oder wenden Sie sich an einen Fachmann.



---

## **Treiber Installation**

1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
2. Stecken Sie den CardReader in Ihren PCMCIA Slot.
3. Das Gerät wird automatisch gefunden und installiert.
4. Sie können nun das Gerät verwenden.

## **Support Delock**

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an [support@delock.de](mailto:support@delock.de) / [www.delock.de](http://www.delock.de) oder telefonisch an 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43). Sie können die Service-Line zu folgenden Zeiten erreichen:

Mo – Fr: 9:00 – 17:30 Uhr brutto 0,12/min\*

Alle Anrufer außerhalb Deutschlands wählen bitte 00493081789324

\*Es entstehen Ihnen Verbindungsentgelte gemäß der Verbindungspreisübersicht der Deutschen Telekom AG bzw. Ihres Telefonanbieters für ein Gespräch zur Ortseinwahl.

Aktuelle Produktinformationen und Treiber Downloads finden Sie auch auf unserer Homepage: [www.delock.de](http://www.delock.de)

## **Schlussbestimmung**

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

## **Copyright**

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.