



Gebrauchsanweisung

**DELOCK®**  
we move the world

## eSATA II PCI Express Karte, 1 Port



Produkt-Nr.89119  
Beschreibung-Nr.:89119-a  
[www.delock.com](http://www.delock.com)



---

## **Kurzbeschreibung**

Die DeLock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um einen externen eSATA II Port. Sie können an die Karte verschiedene SATA Geräte wie z.B. Festplatten, Adapter etc. anschließen.

## **Technische Daten**

- eSATA II Spezifikation
- Datentransferraten: SATA II bis zu 3 Gbps  
x1 PCI Express bis zu 2.5 Gbps
- PCI Express x1 Standard
- Unterstützt PCI Express 1.0a Spezifikation
- Unterstützt Festplatten mit Native Command Queue (NCQ)
- Unterstützt Serial ATA AHCI Spezifikation Rev. 1.0
- Hot Plug
- für Windows 2000/XP/Server 2003/XP-64

## **Systemvoraussetzungen**

- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz
- Windows 2000/XP/Server 2003/XP-64

## **Packungsinhalt\***

- PCI Express Karte
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

\*Überzeugen Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle Bestandteile des Lieferumfangs in der Verpackung enthalten sind. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.

## **Hardware Installation**

### **Hinweis:**

Folgen Sie den hier anschließenden allgemeinen Anweisungen zur Installation der Karte. Bei Bedarf lesen Sie bitte in Ihrem Computerhandbuch nach oder wenden Sie sich an einen Fachmann.



1. Schalten Sie Ihren PC aus, ziehen Sie das Netzkabel.
2. Öffnen Sie das Gehäuse.
3. Entfernen Sie das Slotblech vom gewünschten freien PCI Express Steckplatz.
4. Stecken Sie die Karte gerade und vorsichtig in den freien PCI Express Slot, bis sie fest sitzt.
5. Befestigen Sie die Karte mit einer Schraube am Gehäuse.
6. Schließen Sie das Gehäuse wieder und verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.
7. Schalten Sie den Computer ein.

### **Treiber Installation**

1. Nach dem Einbau des Gerätes erscheint nach dem Start von Windows der Hardware Assistent.
2. Legen Sie die Treiber CD in Ihr Laufwerk.
3. Wählen Sie die Option "Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren" und klicken Sie auf "Weiter".
4. Markieren Sie die Option "Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:", klicken Sie auf "Durchsuchen", wählen Sie den Pfad: "CD-ROM-Laufwerk\JMicon\JMB360\_363\Win 2K\_XP\X32" und klicken Sie auf "Weiter".
5. Der Treiber wird gefunden und installiert. Auf "Fertig stellen" klicken.
6. Starten Sie den PC neu.
7. Nach dem Neustart können Sie das Gerät verwenden.



---

## **Support Delock**

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an [support@delock.de](mailto:support@delock.de) / [www.delock.de](http://www.delock.de) oder telefonisch unter 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43). Sie können die Service-Line zu folgenden Zeiten erreichen:

Mo – Fr: 9:00 – 17:30 Uhr brutto 0,12/min\*

Alle Anrufer außerhalb Deutschlands wählen bitte 00493081789324

\*Es entstehen Ihnen Verbindungsentgelte gemäß der Verbindungspreisübersicht der Deutschen Telekom AG bzw. Ihres Telefonanbieters für ein Gespräch zur Ortseinwahl.

Aktuelle Produktinformationen und Treiber Downloads finden Sie auch auf unserer Homepage: [www.delock.de](http://www.delock.de)

## **Schlussbestimmung**

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

## **Copyright**

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.