



Manuel d'utilisation

DELOCK[®]
we move the world

eSATA II PCI Express Carte, 1 Port



N° produit: 89119
N° manuel: 89119-a
www.delock.com



Description

La carte PCI DeLock étend votre PC avec un port eSATA II externes. Vous pouvez connecter des périphériques SATA tels que disque, adaptateur, etc. sur la carte.

Spécifications techniques

- eSATA II Spécification
- Débit de données: SATA II jusqu' à 3 Gbps
x1 PCI Express jusqu' à 2.5 Mbps
- Standard PCI Express x1
- Conforme à la spécification PCI Express 1.0a
- Prise en charge de disque dur avec fonctionnalité Native Command Queue (NCQ)
- Prise en charge de Serial ATA AHCI à la spécification Rev. 1.0
- Branchement à chaud
- Pour Windows 2000/XP/Server 2003/XP-64

Configuration système requise

- PC avec un slot PCI Express libre
- Windows 2000/XP/Server 2003/XP-64

Contenu de l'emballage*

- PCI Express Carte
- CD d'installation des pilotes
- Manual d'utilisation

*Assurez-vous que l'emballage du produit contient tous les éléments avant de procéder. Si un quelconque élément venait à manquer ou était endommagé, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

Installation matérielle

Note:

Suivez les instructions générales pour l'installation de la carte. Si nécessaire, consultez le manuel de votre ordinateurs, ou demander l'aide d'un spécialiste.

1. Eteignez votre PC et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Ouvrez le boîtier.
3. Enlevez le cache du slot PCI Express disponible.
4. Insérez la carte tout droit et avec précaution dans le slot PCI Express libre jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
5. Utilisez une vis pour attacher la carte au boîtier.
6. Remontez le boîtier et branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur AC.



7. Allumez votre ordinateur.

Installation du pilote

1. Après installation du périphérique, et après démarrage de Windows, l'assistant matériel apparaît.
2. Mettez le CD pilote dans le lecteur CD ROM.
3. Sélectionner "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié" puis cliquez sur "Suivant".
4. Sélectionner ensuite "Inclure cet emplacement lors de la recherche" et cliquez sur "Fouille", choisissez le chemin d'accès: "CD-ROM\JMicon\JMB360_363\Win 2K_XP\X32" et cliquez sur "Continuer".
5. Le pilote est détecté et installé. Cliquez sur "Terminer".
6. Redémarrez votre PC.
7. Après redémarrage vous pouvez immédiatement commencer à utiliser le périphérique.

Assistance Delock

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre assistance client: support@delock.de / www.delock.fr ou par téléphone 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43). Vous pouvez contacter notre service hotline aux horaires suivants: Lun – Ven: 9:00 – 17:30 tarif 0,12€ / min*

* Des frais de connexion s'appliquent selon les tarifs horaires de Deutsche Telekom AG ou de votre prestataire de téléphonie local.

Pour les appels hors d'Allemagne, veuillez composer le 00493081789324

Vous pouvez trouver les informations sur nos produits actuels sur notre page d'accueil: www.delock.fr

Clause finale

Les informations et données contenues dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis. Sont exclues les erreurs et les fautes d'impression.

Copyright

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite ou transmise, quel qu'en soit le but, et sous quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans l'approbation écrite expresse de Delock.