

Delock Cassa di Risonanza USB 7.1

Descrizione

La Cassa di Risonanza USB 7.1 Delock espande il PC o il computer portatile con una scheda audio. Esternalizzando il processore audio, tutti i fattori di disturbo possono essere ridotti al minimo, in modo che il suono resti perfetto. Basta collegare la Cassa di Risonanza a una porta USB libera del PC o computer portatile e collegarvi gli altoparlanti o cuffie. Questo prodotto è ideale per applicazioni come Skype, quando si utilizzano le cuffie. Il risultato è fenomenale!



Articolo n. 61803

EAN: 4043619618033

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-B femmina >
 - 1 x S/PDIF ingresso digitale ottico
 - 1 x S/PDIF uscita digitale ottica
 - 2 x microfono con jack stereo audio da 3,5 mm a 3 pin femmina (L, R, Mono)
 - 1 x cuffie con jack stereo audio da 3,5 mm a 3 pin femmina
 - 1 x jack line-in a 3 pin stereo da 3,5 mm
 - 1 x 3.5mm 3 pin jack stereo altoparlante anteriore (S, D)
 - 1 x 3.5mm 3 pin jack stereo surround (S, D)
 - 1 x 3.5mm 3 pin jack stereo centrale/basso
 - 1 x 3.5mm 3 pin jack stereo altoparlante posteriore
- Tasti di funzione: funzione mute volume, funzione mute microfono, diminuzione del volume, aumento del volume
- Chipset: CMedia
- Encoder AC-3, EAX2.0
- 2 x ADC (convertitore digitale analogico) e 8 x DAC (convertitore analogico digitale)
- Registrazione e riproduzione full-duplex
- Supporta 48/44.1 kHz di frequenza di campionamento per la registrazione e riproduzione
- Specifica 1.0 USB per dispositivi audio

- USB HID classe 1.1
- Supporta canale audio 7.1
- Alimentato da bus USB

Requisiti di sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera
- Microsoft DirectX 8.1 o superiore

Contenuto della confezione

- Cassa di Risonanza USB
- Cavo USB 2.0 Tipo-A maschio > USB 2.0 Tipo-B maschio 1,0 m
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini

